



WI-FI USB ADAPTER

Televizyon için kablosuz USB dongle
Wireless USB dongle for TV

Güvenlik Bilgileri

- Bu ürünün küçük parçaları, bebekler veya çocuklar tarafından yutulabilir. Bu küçük parçaları, onların erişemeyecekleri yerde bulundurun.
- Ürünü sudan uzak tutunuz. Aksi takdirde, ürün zarar görebilir.
- Bu ürünü her zaman direkt güneş ışığından, ısı veya ateş (açık alev) kaynaklarından uzak tutunuz. Bu ürünü yağmur altında, rutubetli ya da yüksek nemli ortamlarda bırakmayınız.
- Eğer doğru bir şekilde yerleştirilmez ve kullanılmazsa, USB Adaptörü zarar görebilir.

USB Adaptör hakkında

Kablosuz ağ özelliğini kullanabilmek için desteklenen USB adaptör gerekir. Bu adaptörü internete ve evinizdeki çeşitli cihazlara bağlanmak için kullanabilirsiniz. Eğlence sisteminize sürekli bağlı kalmanıza olanak sağlar ve ek yazılım gerektirmez. Adaptörünüzün ayarları yapmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz.

Not: Detaylı kullanım bilgileri için televizyonunuzun kılavuzundaki bağlanabilirlik bölümüne başvurabilirsiniz.

Kablosuz Kurulumu

1. USB Adaptörü TV'nin yan tarafında bulunan USB giriş yuvasına takınız.
2. TV'nizi açınız ve gezinme tuşlarını kullanarak Menü-Ayarlar-Ağ Ayarları sekmesini seçiniz.
3. Kablosuz Cihazı seçiniz.
4. Kullanılabilir kablosuz ağları taramak için SARI tuşa basın. Eğer seçilen ağ bir parola ile korunuyorsa lütfen sanal klavyeyi kullanarak doğru parolayı giriniz. IP adresi görüntülene kadar bekleyiniz, IP adresi bağlantının kurulduğunu doğrulamaktadır. OK tuşuna basarak ağ bağlantısını etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
5. Ayrıntılar için kullanım kitapçığına bakabilirsiniz.

Bağlantı Sorunlarını Giderme

Kablosuz Ağ Kullanılmıyor

Ağınızdaki güvenlik duvarlarının, TV'niniz bağlantısı için doğru biçimde yapılandırmasını sağlayınız. USB adaptör düzgün bir şekilde takılmalıdır.

Modemin (yönlendirici) doğru çalıştığını kontrol ediniz. Eğer modeminiz (yönlendirici) doğru çalışıyorsa, internet bağlantısını kontrol ediniz. Ağ Ayarları menü ekranını kullanarak kablosuz ağları tekrar aramayı deneyiniz.

Bağlantı Yavaş

Bağlantı hızı, sinyal kalitesi ve diğer ayarlar hakkında bilgi almak için modeminizin kullanıcı kılavuzuna bakınız. Modeminiz için yüksek hızlı bir bağlantıya sahip olmalısınız.

Oynatım sırasında kesinti veya yavaş tepkiler

Bu durumda şunları deneyebilirsiniz:

USB Adaptör ile mikrodalga fırınlar, cep telefonları, bluetooth cihazlar ve diğer tüm Wi-Fi uyumlu cihazlar arasında en az üç metre mesafe olmasını sağlayınız. WLAN yönlendiricinin aktif kanalını değiştirmeyi deneyiniz.

Kablosuz USB adaptörü

Uyumlu olduđu VESTEL TV'ler:

3D SMART 42PF9060 42" LED TV
3D SMART 42PF8060 42" LED TV
3D SMART 47PF9021 47" LED TV
3D SMART 47PF9060 47" LED TV
3D SMART 47PF8060 47" LED TV
3D SMART 55PF9060 55" LED TV
3D SMART 55PF8055 55" LED TV
SMART 32PF7050 32" LED TV
SMART 40PF7014 40" LED TV
MAXISOUND TV 40PF7030 40" LED TV
SMART 42PF7050 42" LED TV
SMART 50PF7055 50" LED TV

Sistem gereklilikleri

Kablosuz yönlendiricili bir ev ađı.

Teknik Özellikler

Frekans Aralığı

ABD: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 5.725GHz, 5.725 ~ 5.85GHz

Avrupa: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 5.725GHz

Japonya: 2.400 ~ 2.497GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 5.725GHz

Çin: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.725 ~ 5.85GHz

Standard

IEEE 802.11.a/b/g/n

Ana Sistem Arayüzü

USB 2.0

Çalışma gerilimi

5V +/- 10%

Çalışma Mesafesi

30 Mbps @ 50 meter

Not: Yayılma ve mesafe bilgileri test ortamı ile ilgilidir.

Güvenlik

WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

Çin'de üretilmiştir

"AEEE Yönetmeliğine uyumludur."

Çalışma modu

Altyapı ve Ad-hoc modu (TBD)

Çalışma sıcaklığı

0° ~ 60° C

Wi-Fi uyuşması

WECA Uyumlu

Medya erişim protokolü

CSMA/CA, ACK yapı ile 32-bit MAC

Not: Teknik özellikler, önceden haber verilmeksizin deđiştirilebilir.



Not: Kablosuz LAN USB Adaptörü, sadece iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır. .

Safety Information

- The small parts of this product can be swallowed by babies or children. Keep these parts out of reach.
- Keep the product away from water. It may damage the product.
- Keep this product away from direct sunlight, heat sources or fire (naked flames) at all times. Do not expose this device to rain, water, moisture or high humidity.
- If placed and used incorrectly, the USB Dongle may be damaged.

About the USB Dongle

This USB dongle is required to use the wireless network feature of your TV. You can use this dongle to connect to the internet and various wireless devices in your home. It keeps your entertainment system connected at all times and doesn't require additional software. Follow the instructions below to setup your dongle.

Note: You can refer the connectivity section on your TV's manual for detailed usage information.

Wireless Installation

1. Insert the USB dongle into the USB input slot located at the side of your TV.
2. Switch on your TV and using the navigation buttons choose **Menu-Settings-Network Settings**.
3. Select Wireless Device.
4. Press the **YELLOW** button to scan all available wifi networks. If the network you select is protected by a password, enter the correct password by using the virtual keyboard. Wait until the IP address is displayed, confirming a connection has been established. You can enable or disable a network connection by pressing OK button.
5. See the instruction book for further details.

Connectivity Troubleshooting

Wireless Network Not Available

Make sure the firewall of your network is configured properly for the TV connection. USB dongle should be plugged properly.

Check if the modem (router) is properly working. If your modem is working properly check your internet connection. Try searching for wireless networks again, using the Network Settings menu screen.

Connection is Slow

Refer to the instruction book of your modem for information on connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

Distruption during playback or slow reactions

Perform the following in such cases:

Keep at least three meters distance between the USB dongle and devices such as microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WI-FI compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Wireless USB dongle

Compatible with VESTEL TVs:

3D SMART 42PF9060 42" LED TV
3D SMART 42PF8060 42" LED TV
3D SMART 47PF9021 47" LED TV
3D SMART 47PF9060 47" LED TV
3D SMART 47PF8060 47" LED TV
3D SMART 55PF9060 55" LED TV
3D SMART 55PF8055 55" LED TV
SMART 32PF7050 32" LED TV
SMART 40PF7014 40" LED TV
MAXISOUND TV 40PF7030 40" LED TV
SMART 42PF7050 42" LED TV
SMART 50PF7055 50" LED TV

System requirement

Home network with a wireless router.

Specifications

Frequency Range

USA: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz,
5.47 ~ 5.725GHz, 5.725 ~ 5.85GHz

Europe: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz,
5.47 ~ 5.725GHz

Japan: 2.400 ~ 2.497GHz, 5.15 ~ 5.35GHz,
5.47 ~ 5.725GHz

China: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.725 ~5.85GHz

Standard

IEEE 802.11.a/b/g/n

Host Interface

USB 2.0

Operation voltage

5V +/- 10%

Operation Distance

30 Mbps @ 50 meter

***Note:** The throughput and distance are related to the test environment.*

Security

WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

Operation mode

Infrastructure & Ad-hoc mode (TBD)

Operation temperature

0° ~ 60° C

Wi-Fi alliance

WECA Compliant

Media access protocol

CSMA/CA with ACK architecture 32-bit MAC

***Note:** Specifications are subject to change without previous notice.*

Made in China

“Complying with the AEEE Regulation.”



Note: The wireless LAN USB dongle is designed for indoor use only.

DANIŐMA MERKEZİ:

444 4 123

www.vestel.com.tr

Vestel Ticaret A.Ő.

Zorlu Plaza Avcılar 34310 İstanbul - TÜRKİYE

Tel: 44 44 123 Faks: (0212) 321 17 90

 **ZORLU**

VESTEL