

VESTEL
HÜNKAR
INOX
SEMAVER
KULLANIM KILAVUZU

Sayın Kullanıcımız,

Semaver cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız.

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlik Bilgileri

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Bu kullanım kılavuzunu, garanti belgenizi, faturanızı ve eğer mümkünse cihazınızın ambalaj malzemelerini güvenli bir yerde saklayın.

Cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.

Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için çay yapmak ve su ısıtmak için tasarlanmıştır.

Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Cihazınızı banyoda kullanmayın. Belirtilmiş olan açıklamanın dışındaki kullanımlar, kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.

Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve/veya kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya tehlikeye neden olabilir.

Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan talimatları izleyin.

Hatalı kullanımdan dolayı yaralanma riski olabilir.

Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması sonucunda cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır.

Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve işletin.

Cihazınızı kullanmadan önce üzerinde yazılı olan voltajın, cihazı kullanacağınız yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Herhangi bir uyuşmazlık yüzünden meydana gelebilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir. Bu arıza garanti kapsamı haricindedir.

Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.

8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır.

Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

Bu cihaz, gözetim altında bulundurulmaları ya da cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılması durumunda fiziksel, duyuşal veya akli yetenekleri ya da deneyim ve bilgileri yetersiz kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocukların cihazla oynaması yasaktır.

Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Cihazınızın kablosunun tezgahtan aşağı sarkmasına izin vermeyin.

Küçük çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek yaralanmalara neden olabilir.

Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bütün ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.

Fiş her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekiniz.

Su ısıtıcı bölümünü ve elektrik fişini su ya da diğer sıvılara sokmayın. Cihazı suya daldırmayın.

Su kaynaması esnasında çaydanlığın ağzından fışkırabilir, kaynar suya temas etmeyin.

Özellikle sıcak suyu ve çayı dökerken elinizi cihazın ağzından ya da kapak aralığından çıkan buharla temas ettirmeyin.

Kaynama sırasında çıkan buhardan ellerinizi koruyun, cihazı daima saplarından tutarak kullanın.

Demliği alırken dikkatli olun, kaynar su damlaları taşıyabilir.

Suyun seviyesi Max(En fazla) ve Min(En az) seviyeleri arasında olmalıdır.

Çaydanlığa çok fazla su koyduğunuzda kaynar sular etrafa fışkırabilir.

Semaver mutfakta su ısıtıcı olarak da kullanılabilir ancak bu durumda boş bile olsa demlik ısıtıcı bölümün üzerinde durmalıdır.

Su doldururken cihazın ve musluğunun kapalı olduğundan emin olun.

Su ısıtıcısının ve demliğin sıcak yüzeylerine dokunmayın.

Ürünü saplarından tutarak taşıyınız; plastik çember ya da gövdesinden tutarak taşımayınız. Sıcak yüzeydir.

Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının.



“DİKKAT: SICAK YÜZEY”

Cihazın metal gövdesi normal çalışma esnasında fazla ısınabilir, cihazı metal gövdesinden tutmayın ve metal gövdesine dokunmayın.

Cihazınızın su ısıtıcısı bölümü sadece su kaynatmak içindir. Başka gıdalar kaynatmayın.

Cihazınızı eğimli yüzeylerde kullanmayın.

Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin.

Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.

Cihazınızı ve cihazınızın elektrik kablosunu düzenli aralıklarla kontrol edin.

Cihazınızı asla ařađıdaki durumlarda kullanmayın:

- o Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise,
- o Cihaz dūřürölürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalıřmazsa
- o Cihaz, elektrikli parçalar görülecek řekilde hasar görmüře.

Eđer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fiřini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin.

Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir.

Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkıřmayın.

Cihazın içinde kullanıcı tarafından servisi yapılabilecek parça yoktur.

Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak řekilde uzatın. Kabloyu,keskin kenarlar üzerinden çekmeyin,sıkıřtırmayın.Direk güneř ışığı, nemli ortamlar, sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir. Tehlike yaratabilecek diđer ortamlardan uzak tutun.

Cihazınızı prizden çıkarırken fiřten tutun ve asla kablosundan çekmeyin.

Cihazınızı yetersiz akım sađlayan uzatma kabloları ile kullanmayın.

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve cihazınızda sökme, takma ve temizlik işleme başlamadan önce, her zaman cihazınızın elektrik fiřini prizden çekin.

Cihazınızı temizlemeden önce fiři prizden çektikten sonra su ısıtıcısının sođumasını bekleyin.

Cihazınızda sadece orijinal yedek parçalar kullanın.

Cihazınızı açık hava ortam koşullarında kullanmayın.

Cihazınızı ıslak zeminde çalıştırmayın ve elleriniz ıslak haldeyken kullanmayın.

Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.

Çay doldurmak için demliği alırken, demlik tabanını oturtulduğu plastik çembere sıyırarak altında birikmiş su damlacıklarını su haznesine dökebilirsiniz.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir.

Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Genel Görünüm



1. Demlik kapağı
2. Inox demlik
3. Plastik üst çember
4. Tutma kulpları
5. Su ısıtıcı bölüm
6. Musluk
7. AÇMA/KAPAMA tuşu
8. Gösterge ışığı
9. Damlalık

Kullanmadan Önce

- Cihazınızı ilk kez çalıştırmadan önce tüm aksesurlarını yıkayıp kurulaşın. Su ısıtıcınızın iç kısmını nemli bir bez yada suyu sıkılmış bir sünger yardımıyla temizleyin. Su ısıtıcısını asla su/sıvı içine daldırmayın.

Kullanımı

- Cihazınızı düz ve kuru bir zemine yerleştirin. Demliğı (2) kaldırın ve su ısıtıcı bölümüne (5) belirtilen ölçüler içinde su ile doldurun.

- Suyu, MIN işaretinin altında ve MAX işaretinin üstünde kalacak şekilde doldurmayın.
- Su MIN altına düştüğünde musluktan su akmayacaktır.
- Suyu doldurduktan sonra su ısıtıcınızın plastik çemberi(3) üzerine demliđi(2) düzgün şekilde oturtmayı unutmayın.
- Demlik kapađını(1) açarak demlemek istediđiniz çay miktarına uygun toz yada demlik poşet çayı üzerine az bir miktar sođuk su ekleyerek su ısıtıcı bölümün(5) üzerine yerleştirin.
- Vestel semaveriniz tek bir açma kapama tuşu ile çalışır. Su kaynadıktan sonra otomatik olarak suyu sıcak tutmaya alan cihaz böylece enerji sarfiyatını en aza indirir. Siz kapatana kadar sürekli sıcak su sağlar.
- Cihaz kullanılmadıđında 4 saat sonunda kendini kapatır.
- Cihazın elektrik fişini prize takın.
- Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA tuşu(7) basın. Tuş “AÇMA” konumuna getirildiđinde gösterge lambası mavi ışık ile yanacaktır. Su kaynadıktan sonra ve sıcak tutma boyunca gösterge lambası kırmızı ışık ile yanacaktır. Su kaynadıđında ve ürün sıcak tutma moduna geçtiđinde cihaz sesli uyarı verir.
- Demleme işlemini rahatça yapabilmek için damlalıđı yerinden çıkartın.
- Demliđinizi demlemek istediđiniz çay miktarına uygun su ile semaverin musluđundan doldurarak tekrar yerine yerleştirin.
- Damlalıđı(9) hareket etmesini engellemek için özel tasarlanmış alanına oturtun. Damlalık sayesinde musluktan (6) akan ya da bardaktan taşan suyun tezgaha dökülmesi engellenmiş olur. Akan su, damlalık

haznesinde toplanır. Boşaltmak istediğinizde pratik şekilde yerinden çıkartıp temizleyebilirsiniz.

- Su seviyesi min değerin altına düştüyse ya da gerekli ise su ısıtıcınıza su ilave edebilirsiniz.
- Çay ve su miktarına bağlı olarak çayınız hazır olacaktır.

Temizlik ve Bakım

- 10-15 kullanımda bir semaverin içini elma sirkeli-su solüsyonu ile kireçlenen yerleri örtecek seviyeye kadar doldurup temizleyin.
- Semaverin içini, suyu sıkılmış sünger ile temizleyin.
- Hiçbir zaman alt kısımdaki elektrik devrelerini ıslatmayın.
- Su kazanı bulaşık makinesinde temizlemek için uygun değildir.
- Sert ve tel temizleyici ürünler kullanmayınız.

Teknik Özellikler:

Model: VESTEL HÜNKAR INOX SEMAVER



Güç. 1500 Watt

Gerilim: 220-230 V, 50 Hz

Su ısıtıcı kapasitesi: Max 3.5 lt.

Demlik kapasitesi: Max 1 lt.

- Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmenliği'ne uygundur.

	Bu cihaz, ilgili AB Direktiflerine uygundur.
	Bu cihaz 22/05/2012 tarih ve 28300 sayılı, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur

Cihazınızın çevreye uygun bir şekilde atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme

kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüşürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Üretim Yeri:

Serkan Metal SAN. ve TİC A.Ş.

Adres : İstiklal Mah . Ahmet Arif Cd. No: 29 Kıraç 34522 Esenyurt
İstanbul- Türkiye

Tel : +90(212) 689 40 44

Faks : +90(212) 689 40 48

www.camino.com.tr

Üretici Firma:

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Zorlu Plaza Avcılar 34310 İstanbul - Türkiye

Tel : 44 44 123

Faks : 0212 321 17 90

<http://www.vestel.com.tr>

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

DANIŐMA MERKEZİ:

44 44 123

www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. Gmrk ve Ticaret Bakanlıđı Tketicinin Korunması ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrlđ'nce tespit ve ilan edilen kullanım mr (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi iin gerekli yedek para bulundurma sresi) 7 yıldır.

retici / Dađıtıcı Firma:

Vestel Ticaret A.Ő.

Zorlu Plaza Avcılar 34310 İstanbul - TRKİYE

Tel: 44 44 123 Faks: (0212) 321 17 90



VESTEL