

**VESTEL**  
**V-BRUNCH SERİSİ**  
**2000 GLASS INOX**  
**SU ISITICI**  
**KULLANIM KILAVUZU**

**Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir.  
Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız!  
Bu cihazı başka birine verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazla birlikte teslim edin.**

## **Güvenlik Bilgileri**

Cihazınızın yanlış kullanımı ve hatalı kullanımlar, cihaza hasar verebilir ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.

Bu cihazı sadece kullanım amacına uygun olarak kullanın. Cihazın yanlış kullanımı veya hatalı kullanılmasından kaynaklanan olası zararlar için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce cihazınızın bilgi plakasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyumlu olduğundan emin olun.

Cihazınızı veya elektrik fişini su veya başka sıvıya daldırmayın. Bu cihaz veya elektrik fişi yanlışlıkla ıslanmışsa, cihazınızı tekrar kullanmadan önce derhal cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve cihazınızın yetkili servis tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Aksi halde ölümcül olabilecek bir elektrik çarpması meydana gelebilir.

Su ısıtıcınızın içine herhangi bir nesne koymayın. Su haricinde sıvı ısıtmayın.

Cihazınızı elleriniz ıslak haldeyken kullanmayın, su ısıtıcınızı ıslak bir yüzeyde ya da cihazınız ıslak durumdayken kullanmayın.

Cihazınızın elektrik fişine elleriniz ıslak veya nemli haldeyken dokunmayın.

Olası bir hasara karşı, cihazınızın elektrik kablosu ve elektrik fişini düzenli olarak kontrol edin. Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar görmüşse, olası bir tehlikeyi önlemek için cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişinin yetkili servis tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Cihazınız düşürülmüş ise veya elektrik kablosu veya elektrik fişinde herhangi bir hasar görülyorsa, cihazınızı kesinlikle kullanmayın. Cihazınızda hasar olması durumunda, gereken kontrollerin yapılabilmesi ve cihazınızın onarımı için yetkili servise başvurun.

Cihazınızı sökmeyin veya kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın. Bu durum elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihazınızın elektrik kablosunun keskin kenarlardan sarkmasına izin vermeyin ve cihazınızı sıcak nesnelere ve açık alevden uzak tutun. Cihazınızın elektrik fişini kablosundan değil, yalnızca fişten tutarak prizden çıkarın.

Cihazınızın ekstra koruması için kullandığınız devre kesici sigortanın 30 mA akım gücünden daha fazla olmamasına dikkat edin, bu konuda uzman bir elektrikçiden yardım alın.

Cihazınızın kablosunun veya uzatma kablosunun yanlışlıkla çekilmesi nedeniyle veya cihazın kullanılması sırasında herhangi bir tehlike yaratmadığından emin olun.

Cihazınızda bir uzatma kablosu kullanılması durumunda, uzatma kablosunun cihazın güç tüketimi için uygun olması gerekir, aksi durumda uzatma kablosunda veya elektrik fişinde aşırı ısınma meydana gelebilir.

Cihazınızı sağlam, düz ve ısıya dayanıklı bir zemin üzerine, açık alevli ısı kaynaklarından (örneğin gazlı fırın) uzakta bir yere yerleştirin. Cihazınızı çocukların erişebileceği alanlardan uzak tutun.

Bu cihaz ticari tipteki kullanımlar için ve dış hava şartlarında kullanılmak için uygun değildir.

Cihazınızı kullanımınız sırasında gözetimsiz olarak bırakmayın.

Çocuklar, elektrikli cihazların yanlış kullanımı sonucunda oluşabilecek olan tehlikelerin farkında değildir. Bu nedenle çocukların denetiminiz altında olmadan ev aletlerini kullanmalarına asla izin vermemeyin.

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda veya cihazınızın temizliğine başlamadan önce her zaman cihazınızın elektrik fişini prizden çekin.

Bu cihaz sadece evsel kullanımlar içindir. Cihazınızı, kullanım amacının dışındaki amaçlar için kullanmayın.

Cihazınız elektrik prizine baęlı olduęu srece, kullanımda deęilken bile kk bir miktar enerji ekmeye devam eder.

Cihazınızı tařımak iin asla elektrik kablosundan ekmeyin.

Bu cihaz, gvenli bir řekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gzetim veya talimat verilmiřse ve iermiř olduęu tehlikeler kendileri tarafından anlařılmıřsa 8 yař ve zeri ocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksiklięi bulunan veya tecrbe ve bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından kullanılabilir.

Temizleme ve kullanıcı bakımı, gzetimsiz ocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihazla oynamalarının saęlanması iin ocuklar daima gzetim altında bulundurulmalıdır.

Cihazınızı sadece cihazınızla birlikte verilmiř olan taban nitesiyle birlikte kullanın, cihazınızın taban nitesini bařka amalar iin kullanmayın.

Suyu, MAX iřaretinin stnde olacak řekilde doldurmayın. Suyun tařmasına izin vermeyin. Bunu yaptığınızda kaynar su tařarak yaralanmalara neden olabilir.

Su ısıtıcınızı alıřtırmadan nce su ısıtıcınızın kapaęını sıkıca kapatmayı unutmayın. Aksi halde kaynar su sıayabilir.

Su ısıtıcınızı sadece su kaynatma amalı kullanın, bařka herhangi bir sıvı iin kullanmayın.

**UYARI! Aıęa ıkan buhar!** Su kaynarken cihazınızın kapaęını amayın.

Su ısıtıcısının sıcak yzeylerine dokunmayın veya zellikle sıcak suyu dkerken elinizi cihazın aęzından ya da kapak aralıęından ıkan buharla temas ettirmeyin.

Suyun ocuklar ve engelli kiřilerin ulařamayacaęı gvenli bir yerde soęumasını bekleyin.

# Kullanmadan Önce

Cihazınızda bulunan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

Su ısıtıcınıza temiz soğuk su koyarak üç kez kaynatma işlemi yapın.

(Cihazınızın Kullanılması bölümüne bakın) . Su ısıtıcınızla kaydattığınız bu suları her defasında dökün.

## Genel Bakış



## Kullanımı

Cihazınızın elektrik kablosunu sadece gerektiği kadar uzunlukta kullanın. Cihazınızın kapak açma düğmesine basarak kapağını açın ve su ısıtıcınıza dilediğiniz miktarda su doldurun. Su ısıtıcınızın dış kısmında bulunan su seviyesi işaretlerine dikkat edin. Suyu "Min" işaretinin altında ve "Max" işaretinin üzerinde doldurmayın.

Kapağı kapatın.

Su ısıtıcısını açmak için düğmeye basın, cihazınızın gösterge lambası yanacaktır. (Cihazınızın gösterge lambası yanıyorsa, bu durum su ısıtıcınızın çalışır durumda olduğunu gösterir, düğmeye tekrar basmayın.)

Cihazınızın kapağını açmadan içindeki suyu boşaltabilirsiniz.

Eğer suyun kaynamasını durdurmak veya kaynama aşamasını kesmek isterseniz, su ısıtıcınızı tabanından çıkarın veya düğmeden kapatın.

Not : Su ısıtıcınız, cihazın içinde yetersiz miktarda su olduğu halde yanlışlıkla su ısıtıcısının açılması sonucunda ortaya çıkabilecek hasarlara karşı güvenlik amaçlı otomatik kapanma özelliğiyle korunmaktadır. Böyle bir durumda su ısıtıcınıza yeniden su doldurmadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

## **Temizlik ve Bakım**

Cihazınızın temizliğine başlamadan önce lütfen güvenlikle ilgili talimatlara dikkat edin.

Cihazınızın alt tabanının temizliğine başlamadan önce cihazın elektrik fişini her zaman prizden çıkarın. Su ısıtıcınızın tamamen soğumasını bekleyin.

Cihazınızın elektrik fişini yeniden prize takmadan önce su ısıtıcınızı iyice kurutun.

Su ısıtıcınızın dış kısmını ve tabanını yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin, temizlik malzemeleri kullanmayın.



Su ısıtıcınızın kirecini düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için özel üretilmiş temizlik malzemeleri kullanın ve malzemenin kullanım talimatlarını takip edin.

Su ısıtıcınızı muhafaza etmek için, cihazınızın elektrik kablosunu taban kısmının alt tarafında bulunan kablo bölmesine sarın.

## CİHAZINIZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	: V-Brunch Serisi 2000 Glass Inox Su Isıtıcı
Çalışma Gerilimi	: 220 - 240 V AC
Şebeke Frekansı	: 50 Hz
Güç	: 1850 - 2200W
Kapasite	: 1,7 Lt

- Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- AEEE Yönetmeliği'ne uygundur.

	Bu cihaz, ilgili AB Direktiflerine uygundur.
	Bu cihaz 22/05/2012 tarih ve 28300 sayılı, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur

## Cihazınızın çevreye uygun bir şekilde atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüşürme için nereye ve

nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

### Üretim Yeri

#### **Elate Electrical Mfg. Co., Ltd**

Adres : Tianhe Industrial Area,  
Ronggui Town,  
Shunde, Guangdong 528305  
P.R. China

Tel : 757-28377276

Faks : 757-28308223

<http://www.globalmarket.com/elate>

### Üretici Firma

#### **Vestel Ticaret A.Ş.**

Adres : Zorlu Plaza Avcılar 34310, İstanbul, Türkiye

Tel : 44 44 123

Faks : (0212) 321 17 90

<http://www.vestel.com.tr>

**Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.**



**DANIŐMA MERKEZİ:**

**44 44 123**

**[www.vestel.com.tr](http://www.vestel.com.tr)**



Cihazınızın T.C. G m ruk ve Ticaret Bakanlıđı T keticinin Korunması ve Piyasa G zetimi Genel M d rl đ 'nce tespit ve ilan edilen kullanım  mr  (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi i in gerekli yedek par a bulundurma s resi) 7 yıldır.

**İthalat ı / Dađıtıcı Firma:**

Vestel Ticaret A.Ő.

Zorlu Plaza Avcılar 34310 İstanbul - T RKİYE

Tel: 44 44 123 Faks: (0212) 321 17 90



**VESTEL**