

VESTEL
V-BRUNCH SERİSİ
2000 INOX KIRMIZI
SU ISITICI
KULLANIM KILAVUZU

Sayın Kullanıcımız,

Su ısıtıcı cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Güvenlik Bilgileri

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin.

- Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce cihaz bilgi plakasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan emin olun. Cihazın fişini, sadece topraklı bir duvar prizine takın.
- Öncelikle su ısıtıcısını suyla doldurun ve kapağını sıkıca kapatın, sonrasında cihazınızın elektrik fişini prize takın. Su ısıtıcınızı asla kapağı düzgün bir şekilde kapalı olmadan kullanmayın.
- Cihazınızı sabit düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Su ısıtıcısının suya düşmesini önleyin.
- Su ısıtıcısı, yetersiz miktarda suyla çalışması sonucunda ortaya çıkabilecek zarara karşı güvenlik amaçlı devre dışı kalma özelliğiyle korunmaktadır. Bu özellik, ısıtma elemanının aşırı ısınması durumunda cihazınızın elektriğini keser.
- Su ısıtıcınız, su kaynamaya başladığında otomatik olarak kapanacaktır. Su kaynamaya başlamadan önce, açma/kapama düğmesini kullanarak su ısıtıcısını manuel olarak da kapatabilirsiniz.
- Su ısıtıcısının çalışırken susuz kalması durumunda önce cihazınızın elektrik fişini prizden çekin, daha sonra ısıtma elemanının soğuması için su ısıtıcınızın içine yeterli miktarda soğuk su koyun. Güvenlik amaçlı devre dışı kalma özelliği otomatik olarak yeniden ayarlanacaktır.
- Su ısıtıcınızla kaydattığınız ilk suyu dökün. Cihazınız bu işlemten sonra kullanıma hazırdır.



Uyarı

- **Su ısıtıcısını sadece su kaynatmak için kullanın.**

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- **Cihazla oynamalarının sağlanması için çocuklar daima gözetim altında bulundurulmalıdır.**
- **Cihazı aşırı miktarda doldurmayın, kaynayan su taşıyabilir. Cihazınıza MAX işaretinin üzerinde olacak veya MIN işaretinin altında kalacak şekilde su doldurmayın.**
- **Su ısıtıcısının sıcak yüzeylerine dokunmayın veya özellikle sıcak suyu dökerken elinizi cihazın ağızından ya da kapak aralığından çıkan buharla temas ettirmeyin.**
- **Bu cihaz, sadece cihazınızla birlikte verilen güç tabanı ünitesiyle birlikte kullanılabilir.**
- **Cihazınızı temizlemeden önce daima elektrik fişini prizden çekin ve su ısıtıcısının soğumasını bekleyin. Su ısıtıcısını asla suya batırmayın.**

Cihazınızın elektrik kablosu hasar görmüşse, olası bir tehlikeyi önlemek için cihazınızın elektrik kablosu yetkili servis tarafından yenilenmelidir.

Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için su ısıtmak için tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir.

Belirtilmiş olan açıklamanın dışındaki kullanımlar, kullanım amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.

UYARI

Cihazınızın kullanım amacının dışında kullanılması, tehlikeli durumlara neden olabilir!

Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve/veya kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya tehlikeye neden olabilir.

Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın.

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan talimatları izleyin.

Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması sonucunda

cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır.

Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kullanmadan Önce

Sürahiyi tamamen temizlemek için, iki kez temiz su ile kaynatınız. Suyu dökünüz. Cihazınız kullanmaya hazırdır.

- Suyu, MAX işaretinin üstünde olacak şekilde doldurmayın.
- Suyu doldurduktan sonra su ısıtıcısının kapağını sıkıca kapatmayı unutmayın.

Kullanımı

Suyun doldurulması

- Cihazınızın kapağını açın ve su ısıtıcısını doldurun.
- Suyu, MIN işaretinin altında kalacak şekilde doldurmayın.
- Suyu, MAX işaretinin üstünde olacak şekilde doldurmayın.
- Suyu doldurduktan sonra su ısıtıcısının kapağını sıkıca kapatmayı unutmayın.

Cihazınızın çalıştırılması

- Cihazın elektrik fişini prize takın.
- Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme "AÇMA" konumuna getirildiğinde gösterge lambası yanacaktır.

Cihazınızın kapatılması

- Su kaynayıncı cihazınız otomatik olarak kapanacak ve gösterge lambası sönecektir. Düğme "KAPALI" konumuna gelecektir.
- Suyun kaynaması sırasında su ısıtıcınızı dilediğiniz zaman manuel olarak da kapatabilirsiniz.

NOT: AÇMA/KAPAMA düğmesi kapalı olduğunda, düğmeyi "AÇIK" konuma getirmek için zorlamayın, aksi halde cihazınızın çalışma mekanizması ciddi bir şekilde zarar görecektir.

Temizlik ve Bakım

- Su ısıtıcısının elektrik fişini prizden çektikten sonra yumuşak nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Cihazınızı temizlerken aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Zor lekeleri çıkarmak için sabun veya deterjan kullanabilirsiniz, çalışma mekanizmasını temizlemek için güçlü asit içeren ve korozyona neden olabilecek temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.



Kireç temizliğinin Yapılması

- Su ısıtıcısının içindeki kireci, yılda en az iki kez olmak üzere aşağıda açıklanan şekilde düzenli olarak temizleyin.
- Su ısıtıcısının içine maksimum 1.8 litre normal sirke koyun ve kaynatın.
- Cihazınızı kapatın (veya elektrik fişini prizden çekin).
- Sirkeyi su ısıtıcısının içinde bir gece bekletin.
- Ertesi sabah sirkeyi dökün.
- Cihazı temiz suyla MAX seviyesine kadar doldurun ve yeniden kaynatın.
- Kalan kireci ve sirkeyi temizlemek için kaynatmış olduğunuz bu suyu dökün.
- Su ısıtıcınızın içini temiz suyla çalkalayın.

Teknik Özellikler

Model	: V-Brunch Serisi 2000 Inox Kırmızı Su Isıtıcı
Çalışma Gerilimi	: 220 - 240V AC
Şebeke Frekansı	: 50/60 Hz
Güç	: 1850 – 2200 W
MAksimum Kapasitesi	: 1.8 Litre

- **Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.**
- **AEEE Yönetmeliği'ne Uygunur.**

	Bu cihaz, ilgili AB Direktiflerine uygundur.
	Bu cihaz 22/05/2012 tarih ve 28300 sayılı, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur

Cihazınızın çevreye uygun bir şekilde atılması



Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini

belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına

olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde **yeniden** dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüşürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Üretim Yeri

Ningbo Oupu Electric Appliance Co., Ltd

Adres : Henghe Town, Cixi City, Zhejiang Province, China .PC:315318

Tel : +86-574-63191288

Faks : +86-574-63191658

<http://www.nboupu.com>

Üretici Firma

Vestel Ticaret A.Ş.

Adres : Zorlu Plaza Avcılar 34310, İstanbul - Türkiye

Tel : 44 44 123

Faks : 0212 321 17 90

<http://www.vestel.com.tr>

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır.

DANIŐMA MERKEZİ:

44 44 123

www.vestel.com.tr



Cihazınızın T.C. G m ruk ve Ticaret Bakanlıđı T keticinin Korunması ve Piyasa G zetimi Genel M d rl đ 'nce tespit ve ilan edilen kullanım  mr  (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi i in gerekli yedek par a bulundurma s resi) 7 yıldır.

İthalat ı / Dađıtıcı Firma:

Vestel Ticaret A.Ő.

Zorlu Plaza Avcılar 34310 İstanbul - T RKİYE

Tel: 44 44 123 Faks: (0212) 321 17 90



VESTEL